

TORINO ELEKTRONIKSCHLOSS

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 20.06.2017

Bitte beachten Sie: Die Informationen in diesem Dokument können durch Änderungen oder technische Weiterentwicklungen überholt sein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.



IMPRESSUM



SEKURUM GMBH
LEOPOLDSTRÄÙE 48
6020 INNSBRUCK
ÖSTERREICH
T +43 512 58 10 14
F +43 512 58 10 14 14
H WWW.SEKURUM.AT
E OFFICE@SEKURUM.AT
UID ATU69508302
FIRMENBUCH-GERICHT: LANDESGERICHT INNSBRUCK
FN-NR: FN 48237M
GESCHÄFTSFÜHRER: GEROLD TRAMPOSCH

KONZEPT & UMSETZUNG:
ROLAND SCHÖNHART

© SEKURUM GmbH 2017

INHALT

1. ALLGEMEIN	3
2. PROGRAMMIERUNG	4
3. NOTIZEN	5

1. ALLGEMEIN

Allgemein

Legen Sie erst 4x 1.5V Alkali-Batterien ein bevor Sie das Schloss verschließen!

- Vergessen Sie nicht den Generalcode zu ändern in Ihren persönlichen Code!
- Das Schloss bietet einen Mastercode und Benutzercode.

Öffnen:

«*»-Taste drücken und den persönlichen Code eingeben. (Zum ersten Gebrauch ist das: **1-2-3-4-5-6**) gefolgt von «ENTER»

Öffnen Sie den Safe (max. 10 Sekunden) im Uhrzeigersinn. (Hat der Tresor einen Griff? Dann drücken Sie den Griff nach unten um den Tresor zu öffnen).

Wenn das Schloss durch Drücken der «*»-Taste 3 Pieptöne abgibt und die **2x rote LED's** aufleuchten, gibt es eine Störung am Schloss. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte Ihren Händler.

Schließen:

Torino 1 und 2: Tür schließen und den Hebelgriff völlig in Verschlußposition drehen.

Übrige Torino Modelle: das Schloss verriegelt sich automatisch, wenn Sie die Tür schließen.

Versperrung:

Nach Falscheingabe des Codes, hören Sie 3 Pieptöne und brennt die **rote LED**. Nach dreifacher Falscheingabe des Codes ist die Tastatur 5 Minuten gesperrt.

2. PROGRAMMIERUNG

Mastercode ändern: ausschließlich bei geöffneter Tür!

- «*», «ENTER», «1», «ENTER» eingeben
- Alten Code eingeben (Generalcode ist **1-2-3-4-5-6**), gefolgt von «ENTER»
- Neuen Code eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuen Code nochmals zur Bestätigung eingeben gefolgt von «ENTER»

Wenn der Vorgang korrekt ausgeführt wurde, hören Sie 2 Pieptöne und die **grüne LED blinkt 2x**.

Bei einer Falscheingabe (**3x rote LED**) bleibt der alte Code aktiv. Fangen Sie dann erneut an.

Benutzercode hinzufügen oder ändern durch Mastercode

- «*», «ENTER», «2», «ENTER» eingeben
- Mastercode eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuen Benutzercode eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuen Benutzercode nochmals zur Bestätigung eingeben gefolgt von «ENTER»

Benutzercode ändern durch Benutzercode

- «*», «ENTER», «3», «ENTER» eingeben
- Alten Benutzercode eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuen Benutzercode eingeben gefolgt von «ENTER»
- Neuen Benutzercode nochmals zur Bestätigung eingeben gefolgt von «ENTER»

Benutzercode löschen: ausschließlich bei geöffneter Tür!

- «*», «ENTER», «0», «ENTER» eingeben gefolgt von Mastercode und «ENTER»
- Der Benutzercode ist nun gelöscht

Batterien und Notstromzufuhr

Wenn die Batterie fast leer ist, hören Sie 5 Pieptöne und die **rote LED** blinkt wenn Sie «*» eingeben. Der Deckel des Batteriefaches befindet sich an der Unterseite der Tastatur.

3. NOTIZEN

BESUCHEN SIE UNS UNTER:

**tresor-
online.at**

www.tresor-online.at
Der Tresor Online Shop für
Österreich

**tresor-
online.de**

www.tresor-online.de
Der Tresor Online Shop für
Deutschland

**tresor-
online.ch**

www.tresor-online.ch
Der Tresor Online Shop für
die Schweiz & Liechtenstein

sekurum GmbH
MIT KIWI KOMPETENZ

www.sekurum.at
Ihr Partner für Sicherheitstechnik
in Österreich

**alarm-
online.at**

www.alarm-online.at
Der Alarmanlagen Online Shop für
Österreich

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN
MIT UNSEREM PRODUKT!**

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN

